



遥控器电池安装 INSTALLATION OF REMOTE CONTROL BATTERIES



- 打开电池仓盖。
- 将4节电量充足的1.5V "AA" 非充电电池装入电池仓内，确保电池上的金属端子与电池仓内的金属端子相接。
- 将4节完全充满电的1.5V "AA" 非充电电池装入电池仓内，确保电池上的金属端子与电池仓内的金属端子相接。
- 盖好电池仓盖。

遥控器电池注意事项 PRECAUTIONS FOR REMOTE CONTROL BATTERIES

- 不要使用充电的 "AA" 电池。
- 不要混用不同类型的 "AA" 电池。
- 请使用同种型号的 "AA" 电池。
- 请将正负极正确地装入遥控器。
- 确保电池两端不要短路。

液压油添加 ADDITION OF HYDRAULIC OIL

- 拧开油箱盖。
- 将100ml的46#液压油全部注入油箱里，拧上盖子。

警告 WARNING
“46#液压油”严禁食用！
如不慎误食入眼睛，请用清水冲洗，并及时就医！
46# hydraulic oil should not be used as food if it enters your eyes accidentally, please rinse eyes with clear water and seek medical advice in time!

※注意油位高低：当液压油底于最低油位时请添加液压油，添加时不要高于最高油位。
※Pay attention to the oil level. Add the hydraulic oil when the oil level is below the minimum oil level until it reaches the maximum oil level.

- 5 -

※液压油油箱容量：100ml/46#

※液压油粘度：46#

※液压油密度：1.15g/cm³

※液压油闪点：200℃

※液压油倾点：-40℃

※液压油粘温性：100℃/46#

※液压油闪点：200℃

※液压油倾点：-40℃